

# Specim FX10



### 特点

● 光谱范围: 400-1000 nm/400-770 nm

高空间分辨率: 1024 像素

● 高图像帧率: 327 FPS(全波段范围)

可在高光谱相机的光谱覆盖范围内的 224 个波段 中自由选择波长

• 内置图像校正功能


• 在不同单元间进行统一光谱校准

● GigE 或 CameraLink 标准接口

• 易于安装到工业环境中

• 认证: CE、RoHS

## 光谱响应




## 提高精度并降低成本


Specim FX10 系列是专为工业和实验室使用而设计的高光谱相机。Specim FX10 高光谱相机采用线扫描模式工作,可用于收集可见光和近红外(VNIR) 区域 (400-1000 nm) 的光谱数据,而经过色彩优化的 Specim FX10c 高光谱相机用于收集400-770 nm 范围内的光谱数据。

### Specim FX10 高光谱相机适用于以下场景:

- 农业和植被监测
- 表型评估
- 印刷品颜色密度测量
- 显示和光源检查
- 食品质量评估

尺寸





光谱范围	400-1000 nm / 400-770 nm(c 版本)	
光谱分辨率 (FWHM)	5.5 nm(均值)	
光谱采样/像素	2.7 nm	使用默认 binning
光谱波段数量	224 / 140(c 版本)	使用默认 binning
数值孔径	1.7	使用默认镜头
光学放大倍率	0.80	[2] [3] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1
有效像素大小	19.9x9.97 μm	在前镜头图像平面上
有效狭缝宽度	42 µm	在前镜头图像平面上
有效狭缝长度	10.2 mm	在前镜头图像平面上
信噪比(最大信号电平时)	420:1	
空间像素数	1024	
位深	12	
最大帧率	327 FPS 全波段/514 FPS 全波段(c 版本)	
合并	2、4、8 光谱和像素	默认设置: 2 光谱 x 1 像素
ROI	可根据需要自由选择多个波段	ROI 的最小高度为两个未 binning 的行。最大帧率由 mMROI 中包含 的总行数决定
像素可操作性	99.993%	
图像校正	非均匀性校正 坏像素替换 自动图像增强 (AIE)	单点 NUC AIE:统一光谱标定 + Smile 和 Keystone 畸变校正
 传感器材料	CMOS	ALL. 第 元周初定:Jillie 和 Reystone 阿艾尔正
传感器冷却	被动	
满阱容量	90 ke-	
读出模式	IWR/ITR	
光学温度	被动	
镜头接口	自定义安装	
前镜头 FOV 选件	微距镜头 12 度 24 度 38 度(默认) 47 度 51 度 83 度	
相机数字数据输出/控制接口	GigE Vision、CameraLink	
相机控制协议	GenlCam、ASCII	
电源输入	12 V DC (+-10%)	
功耗	最大 24 W	
接口	工业以太网或 CameraLink 26 引脚、0.5" MDR	
IP 等级	IP52	
尺寸(长x宽x高)	150 x 85 x 71 mm	三侧面均提供安装表面选项。 安装套件会在安装侧增加 24 mm 的距离。
重量	1.3 kg	
存储温度	-20 +50°C(无冷凝)	
工作温度	+5 ··· +40°C(无冷凝)	
相对湿度	5%-95%(无冷凝)	

北京睿光科技有限责任公司 地址:北京市朝阳区酒仙桥路14号兆维大厦11层1103室 电话:010-87690907,13810878753

邮箱: info@bjraylight.com 网址: www.bjraylight.com

本文档中信息如有更改,恕不另行通知。Specim, Spectral Imaging Ltd. 有权更改或改进其产品和规格及更改文档内容,而无需向任何个人或组织通知此类更改或改进。